



8 3/4 - 10 1/2''' - 816
seconde habituelle - small second


SUPERAUTOMATIC

A.S. 1081
970

816
17 rubis
pare-cho
Super-
automatic


1941

**PIECES DE RECHANGE
SPARE PARTS**



1	Ressort de barillet Mainspring	13.-
2	Bride glissante Sliding bridle	2.-
4	Barillet Barrel	21.-
5	Arbre de barillet Barrel arbor	8.-
6	Rochet de barillet avec vis Ratchet wheel with screw	8.-
10	Rochet de couronne Crown wheel	8.-
11	Noyau de couronne avec vis* Crown wheel roller with screws*	6.-
15	Masse avec ressort et vis Click with spring and screw	5.-
18	Tige de remontoir Winding stem	2.-
19	Pignon de remontoir Winding pinion	5.-
20	Pignon coulant Clutch wheel	5.-
21	Renvol Set stem wheel	4.-
24	Roue de minuterie Minute wheel	6.-
25	Roue à canon* Hour wheel*	3.-
29	Tirette avec vis Settling lever with screw	5.-
30	Bascule Yoke	3.-
31	Ressort de bascule Yoke spring	1.-
32	Ressort de bascule suppl. avec vis Suppl. yoke spring with screw	2.-
34	Pont de mécanisme avec vis Mechanism bridge with screws	3.-
60	Grande moyenne avec chaussée* Center wheel with canon pinion*	26.-
61	Chaussée* Canon pinion*	9.-
64	Roue de petite moyenne* Third wheel*	11.-
66	Roue de seconde* Fourth wheel*	11.-
80	Roue d'échappement Escape wheel	14.-
88	Ancre complet Pallet with fork	36.-
90	Tige d'ancre Pallet staff	4.-
100	Balancier complet Balance wheel, complete	86.-
102	Balancier, axe et plateau Balance wheel, staff and roller	48.-
104	Spiral NIVAROX, complet NIVAROX hairspring, complete	40.-
106	Axe de balancier Balance staff	8.-
108	Plateau avec ellipse Roller with jewel impulse pin	11.-
110	Raquette Regulator	8.-
112	Pare-choc platine avec vis Shock-absorber, lower, with screw	32.-
113	Pare-choc pont Shock-absorber, upper	32.-
114	Pierre pare-choc platine et pont Shock-absorber jewel, low. & upper	17.-
115	Pierre ctr. piv. pare-choc platine Shock-absorber endstone, lower	6.-
116	Pierre contre pivot pare-choc pont Shock-absorber endstone, upper	6.-
121	Ressorts pare-choc platine et pont Shock-absorber springs, low. & upper	1.-
123	Clavette de fixation pare-choc Shock-absorber fastening pin	1.-
150	Vis, assortiment de Screws, complete assortment	1.-
160	Pierres, sauf Nos. 114, 115, 116 Jewels, without Nos. 114, 115, 116	8.-

par 10



400	Pont de remontoir avec pierres & vis* Winding bridge with jewels & screws*	34.-
402	Plaquette de remontoir avec vis* Winding bridge plate with screws*	3.-
404	Roue de remontoir No. 1* Winding wheel No. 1*	13.-
406	Roue de remontoir No. 2* Winding wheel No. 2*	10.-
407	Masse roue de remontoir avec ressort Winding wheel click with spring	12.-
408	Pignon remontoir mixte Intermediate pinion	6.-
409	Ressort pignon remontoir mixte & vis Intermediate pinion spring & screw	2.-
412	Marteau poids avec axe* Weight hammer with staff*	26.-
413	Couvre masse avec vis Click cover plate with screws	4.-
414	Renvol de centre Center setting wheel	5.-
416	Masse de centre avec ressort Center click with spring	12.-
418	Potence avec vis Bumper with screws	16.-
420	Pont de centre avec bouchon et vis* Center bridge with bearing & screw*	15.-
422	Plaquette de centre avec vis* Center plate with screw*	8.-
424	Ressort amortisseur avec vis Bumper spring with screw	9.-
426	Ressort de boîte Case spring	2.-
450	Vis du méc. autom., assort. de Screws of auto. mec., compl. assort.	1.-
920	Aiguilles, H et M* Hands, H and M*	10.-
921	Aiguilles radium, H et M* Hands, luminous, H and M*	20.-
922	Aiguille de seconde* Second hand*	6.-

par 10

Toutes les pièces qui ne sont pas munies de * pourront aussi être utilisées pour calibre 817.

All parts not provided with the * can also be used for caliper 817.

Todas las piezas cuyos numeros no llevan * pueden utilizarse tambien para calibre 817.

Todas as peças que não estão munidas de * poderão também ser utilizadas para calibre 817.

Alla delar som ej äro försedda med * kunna också brukas för kal. 817.

Alle nicht mit dem * versehenen Teile können auch für Kal. 817 verwendet werden.