




**COMMUNICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE MITTEILUNG
TECHNICAL COMMUNICATION**



10 1/2''' ETA G15.261

CT G15261 FDE 436127 02 04.05.2010



10 1/2''' Ø 23,30 mm

Hauteur sur mouvement	Höhe auf Werk	Movement height	5,25 mm
Hauteur sur pile	Höhe auf Batterie	Height on battery	5,25 mm
Nombre de rubis	Anzahl Rubine	Number of jewels	6
Fréquence	Frequenz	Frequency	32'768 Hz



Les travaux de réparation et de révision ne doivent être effectués que par du personnel dûment formé.
Reparatur- und Revisionsarbeiten dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.
The repair and reconditioning work must only be performed by properly trained personnel.



ETA SA

MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Customer Service | Bahnhofstrasse 9 | P.O. Box 359 | 2540 Grenchen | Switzerland
Phone +41 (0)32 655 27 77 | Fax +41 (0)32 655 84 30 | etacs@eta.ch | www.eta.ch

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

Informations générales



Avant de démarrer les travaux, veuillez svp étudier attentivement cette "Communication technique".



La protection des yeux est obligatoire pour toutes les interventions / tous les travaux sur le mouvement!



ETA SA décline toute responsabilité en cas de dommages du non respect de cette "Communication technique".

Exigences en matière de protection de l'environnement



Les dispositions légales en matière de traitement et d'élimination des déchets doivent être respectées lors de toutes les interventions / tous les travaux sur les mouvements!

En particulier, les produits de graissage et de nettoyage néfastes pour l'environnement doivent être éliminés selon les règles!



Les **substances de nature à polluer l'eau** doivent être entreposées, transportées, récupérées et éliminées dans des récipients adéquats.

Elles ne doivent en aucun cas polluer le sol ou être évacuées dans les réseaux de canalisation!

Explication des symboles



Attention! Risque de dégât matériel!

Ci-après quelques instructions à suivre obligatoirement pour éviter tout dégât matériel!



Ci-après quelques instructions à suivre pour savoir quelle "Information spécifique" doit être respectée.

Allgemeine Informationen



Diese "Technische Mitteilung" ist **vor** dem Beginn der Arbeiten genaustens zu studieren.



Für sämtliche Arbeiten am und mit dem Uhrwerk ist ein Augenschutz obligatorisch!



Für Schäden, welche durch Nichtbeachtung dieser "Technischen Mitteilung" entstehen, haftet die ETA SA nicht.

Umweltschutz-Vorschriften



Bei allen Arbeiten am und mit dem Uhrwerk sind die gesetzlichen Vorschriften zur ordnungsgemässen Verwertung und Beseitigung der Abfälle einzuhalten!

Insbesondere sind umweltgefährdende Schmier- und Reinigungsmittel ordnungsgemäss zu entsorgen!



Wassergefährdende Stoffe müssen in geeigneten Behältern aufbewahrt, transportiert, aufgefangen und entsorgt werden.

Diese dürfen nicht den Boden belasten oder in die Kanalisation gelangen!

Symbolerklärung



Achtung! Gefahr von Sachschäden!

Hier folgen wichtige Hinweise, die zur Vermeidung von Sachschäden unbedingt beachtet werden müssen!



Hier folgen Hinweise, welche "Spezifische Information" beachtet werden muss.

General information



Before starting work, please study this "Technical communication" carefully.



Eye protection is obligatory for all operations / work on the movement!



ETA SA disclaims any liability in case of damage arising from failure to observe this "Technical communication".

Environmental protection requirements



The legal provisions relating to waste handling and disposal must be observed in all operations / work on the movement!

In particular, lubricating and cleaning products harmful to the environment must be disposed of in accordance with the rules!



Substances prone to cause water pollution must be stored, transported, collected and disposed of in appropriate vessels.

Under no circumstances must they pollute the soil or be poured into sewage systems!

Explanation of symbols



Caution! Risk of material damage!

Below are some obligatory instructions for preventing any material damage!



Below are some instructions for telling which "Specific Information" must be observed.

Liste des fournitures - Bestandteilliste - List of components

Pos	No Nr No	No Nr CS No	Numéro d'article Artikelnummer Article number		Liste des fournitures	Bestandteilliste	List of components
1	405	51.020.21	Var		Tige de mise à l'heure	Stellwelle	Handsetting stem
2	4929	20.570.00	7613226038554		Pile	Batterie	Battery
			Var		Variante	Variante	Variant

L'interchangeabilité et les variantes se trouvent sur
ETA ONLINE SHOP (EOS) :

www.eta.ch

- Customer Service
- Customer Service Portal

Die Austauschbarkeit und Varianten finden Sie im
ETA ONLINE SHOP (EOS):

www.eta.ch


- Customer Service
- Customer Service Portal

Interchangeability and variants
can be found on the
ETA ONLINE SHOP (EOS):

www.eta.ch


- Customer Service
- Customer Service Portal

Fournitures - Bestandteile - Materials







Mouvement indémontable !
Undemontierbares Werk !
Movement undivisible !



Contrôles électriques - Elektrische Kontrollen - Electrical Tests



Position Messpunkt Position	Echelle de mesure Einstellung Messgerät Setting of apparatus	Mesure Messung Measurement	Contrôle Kontrolle Test	Remarques Bemerkungen Remarks
1	2 V ($R_i \geq 10 \text{ k}\Omega/\text{V}$)	1,55 V	Tension de la pile Spannung der Batterie Battery voltage	< 1,4 V = Changer la pile < 1,4 V = Batterie wechseln < 1,4 V = Change the battery
2	2 V	<p>$\leq 1,30 \text{ V}$ Mesure sans pile, alimentation extérieure variable, en descendant de 1,55 V à l'arrêt du mouvement.</p> <p>Messung ohne Batterie, mit variabler Speisung von aussen, Spannung von 1,55 V reduzieren bis zum Stillstand des Werkes.</p> <p>Measurement without battery, with variable external supply, starting with 1.55 V, lower tension until movement stops.</p>	<p>Limite inférieure de la tension de fonctionnement. Mouvement de base, couronne en pos. 1. compteur 60 minutes, couronne en pos. 2, poussoir B (fréquence 32 Hz). Compteur 30 secondes, couronne en pos. 3, poussoir A (fréquence 32 Hz). Compteur 5 minutes, couronne en pos. 3, poussoir B (fréquence 32 Hz).</p> <p>Untere Funktionsspannungsgrenze. Grundwerk, Stellkrone in Pos.1. Zähler 60 Min., Stellkrone in Pos. 2, Drücker B (Frequenz 32 Hz). Zähler 30 Sek., Stellkrone in Pos. 3, Drücker A, (Frequenz 32 Hz). Zähler 5 Min., Stellkrone in Pos. 3, Drücker B, (Frequenz 32 Hz).</p> <p>Lower working-voltage limit. Movement, setting crown in pos. 1. 60 minutes counter, setting crown in pos. 2, push-button B (frequency 32 Hz). 30 seconds counter, setting crown in pos. 3, push-button A (frequency 32 Hz). 5 minutes counter, setting crown in pos. 3, push-button B (frequency 32 Hz).</p>	<p>> 1,30 V = Remplacer le mouvement.</p> <p>> 1,30 V = Werk auswechseln.</p> <p>> 1.30 V = Exchange the movement.</p>
			Impulsion à la sortie du circuit intégré: Ausgangsimpulse am integrierten Schaltkreis: Impulses at output of integrated circuit: 1/sec.	<p>Mesure avec une pile</p> <p>Messung mit Batterie.</p> <p>Measurement with battery.</p>
	10 μA	<p>$\leq 3,8 \mu\text{A}$ Mode normal Normal modus Normal mode</p> <p>$\leq 6,8 \mu\text{A}$ Mode normal Normal modus Normal mode</p>	<p>Consommation du mouvement avec tige en position neutre, mesure sans pile, avec alimentation extérieure de 1,55 V.</p> <p>Stromaufnahme Uhrwerk, mit Welle in Neutralstellung, Messung ohne Batterie, mit Speisung von aussen, Spannung 1,55 V.</p> <p>Consumption of movement, with stem in neutral position, measurement without battery, with external power supply 1.55 V.</p>	<p>$\leq 3,8 \mu\text{A}$ Mode normal Normal modus Normal mode</p> <p>Remplacer le mouvement Werk auswechseln Exchange the movement</p> <p>$\leq 6,8 \mu\text{A}$ Mode chrono Modus Chrono Chrono mode</p> <p>Remplacer le mouvement Werk auswechseln Exchange the movement</p>

Les tests doivent être effectués dans une température ambiante entre 20° C et 25° C.
Die Tests sind bei einer Umgebungstemperatur zwischen 20° C und 25° C durchzuführen.
The tests must be conducted at an ambient temperature of between 20° C and 25° C.

Contrôle de la marche instantanée

La période d'inhibition est de
60 secondes.

La mesure de la marche ne peut se faire qu'avec un appareil permettant une mesure pendant 60 secondes ou même un multiple de 60 secondes.

La mesure de la marche doit avoir lieu à une température comprise entre 20° C et 25° C.

Alimentation

Pile à l'oxyde d'argent
U = 1,55 V, type "Low drain".

Ø 9,50 mm, hauteur 3,60 mm
Capacité 84 mAh (Renata)

Renata, Varta, Energizer, Rayovac
No 394, SR 936 SW.

Pose de la pile

Glisser la pile contre la bride de contact.
Presser la pile au fond de son logement. La
bride de contact maintien la pile en place.

Retrait de la pile

Glisser une brucelle (1) entre le module et
la pile (voir dessin) et faire levier sous celle-
ci en écartant trùs légèrement la bride de
contact vers l'arrière (2). Sortir la pile (3).

Kontrolle des momentanen Gangs

Die Inhibition-Periode beträgt
60 Sekunden.

Der Gang kann nur mit einem Instrument
gemessen werden, das eine Messung
während einer Zeitspanne von 60 Sekun-
den oder einem Vielfachen davon erlaubt.
Die Gangmessung muss bei einer Tem-
peratur von 20° C bis 25° C erfolgen.

Stromversorgung

Silberoxyd-Batterie
U = 1,55 V, Typ "Low Drain".

Ø 9,50 mm, Höhe 3,60 mm
Kapazität 84 mAh (Renata)

Renata, Varta, Energizer, Rayovac
Nr. 394, SR 936 SW.

Batterie einsetzen

Schieben Sie die Batterie gegen den
Kontaktbügel. Drücken Sie die Batterie fest
in die Halterung. Der Finger des Kontakt-
bügels fixiert die Batterie in der Halterung.

Batterie herausnehmen

Führen Sie eine Pinzette (1) zwischen Mo-
dul und Batterie ein (siehe Abbildung).
Heben Sie die Batterie mit leichtem Druck
nach hinten (2) auf den Finger des
Kontaktbügels. Nehmen Sie die Batterie
(3) heraus.

Checking the instantaneous rate

The Inhibition periode is
60 seconds.

The rate must be checked with an instru-
ment that allows measuring over one or
several periods of 60 seconds.

Check the rate at a temperature between
20° C and 25° C.

Current supply

Silver oxide battery
U = 1.55 V, "Low Drain" type.

Ø 9.50 mm, height 3.60 mm
Capacity 84 mAh (Renata)


Renata, Varta, Energizer, Rayovac
No. 394, SR 936 SW.


Fitting the battery

Slide the battery against the contact strip.
Press the battery firmly into its mounting.
The contact strip keeps the battery in posi-
tion.

Removing the battery

Insert tweezers (1) between module and
battery (see drawing) and pry out the bat-
tery by gently lifting back (2) the contact
strip. Remove the battery (3).





*Sur demande / Auf Anfrage / On demand

** avec creusement / mit Vertiefung / with recess

Aiguillage Zeigerwerk Höhe Hand fitting height	Longueur/Länge/Length					Dépassement Höhe über Zifferblattauflage Height over dial seat					K Ep.cadran Zifferblattdicke Dial thickness									
	A	B	C	D	E	F	G	H	J											
Chaussée Minutenrohr Cannon-pinion	Roue des heures Stundenrad Hour wheel	Compteur de sec. au centre Zentrumsekundenzähler Central second counter	Tube de centre Zentrumrohr Centre tube	Roue de petite sec. et compteur Kleine-Sekunde und -Zähler-Rad Small sec. and counter wheel	Chaussée Minutenrohr Cannon-pinion	Roue des heures Stundenrad Hour wheel	Compteur de sec. au centre Zentrumsekundenzähler Central second counter	Roue de petite sec. et compteur Kleine-Sekunde und -Zähler-Rad Small sec. and counter wheel	1 normal	2,535	1,51	5	2,6	3,45	1,5	1,1	1,95	0,7	1,06	0,3/0,4 **
2	2,785	1,76	5,25	2,6	3,7	1,75	1,35	2,2	0,95	1,31	0,4									
3 *	3,035	2,01	5,5	2,6	3,95	2	1,6	2,45	1,2	1,56	0,4									
Aiguilles Zeiger Hands			Aiguille des heures Stundenziger Hour hand	Aiguille des minutes Minutenzeiger Minute hand	Aiguille de compteur de sec. au centre Zentrumsekundenzählerzeiger Central second counter hand	Aiguille de petite seconde Kleiner Sekundenzeiger Small second hand	Aiguille de petit compteur Kleiner Zählerzeiger Small counter hand													
Masse/Masse/Mass max.	mg	20	20	15	6	3														
Balourd/Unwucht/Unbalance max.	μNm	1,2	1,2	0,04	0,04	0,02														
Inertie/Trägheit/Inertia max.	gmm^2	-	-	0,1	0,11	0,075														
Force de chassage Setzkraft Press-in force	N	40	40	40	25	25														
Kaliber / Calibre / Caliber					Massstab Echelle Scale		CATIA V5													
G15261					--			Masse in mm Dimensions en mm Dimensions in mm	Tol.1/1000 mm											
AIGUILLAGES ZEIGERWERKHÖHEN HAND FITTING HEIGHTS					Z0258439	02	00	01												
Ersatz für En remplacement de Remplacement for					Klass. Class.	ZVACC		KUN												
Aenderung Modification	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released			Erstellt Etabli Created	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released													
20348/20390 NOR	28.06.2005 CAC	05.07.2005 VET			03.05.2004 NOR	25.01.2005 CAC	25.01.2005 VET													



Cette page est laissée vide
intentionnellement en cas d'impression
au format A3.

Diese Seite wird absichtlich leer
gelassen für den Fall, dass im
A3-Format gedruckt wird.

This page has deliberately been
left blank in case of A3 format
printing.

Cette page est laissée vide
intentionnellement en cas d'impression
au format A3.

Diese Seite wird absichtlich leer
gelassen für den Fall, dass im
A3-Format gedruckt wird.

This page has deliberately been
left blank in case of A3 format
printing.

Cette page est laissée vide
intentionnellement en cas d'impression
au format A3.

Diese Seite wird absichtlich leer
gelassen für den Fall, dass im
A3-Format gedruckt wird.

This page has deliberately been
left blank in case of A3 format
printing.

10 ½''' ETA G15.261

CT G15261 FDE 436127 02 04.05.2010

Modifications comparées aux versions précédentes du document

Änderungen gegenüber vorhergehenden Dokumentversionen

Modifications compared with previous document versions

Version	Date Datum Date	Modification	Änderung	Modification	Page Seite Page
02	04.05.2010	Modification impulsions	Änderung Impulse	Modification impulses	6
		Pièces de rechange	Ersatzteile	Spare parts	5
01	10.08.2009	Nouveau layout	Neues Layout	New layout	1–8
00	31.05.2006	Version de base	Basis Version	Basic version	--

Sous réserve de toutes modifications.

Änderungen vorbehalten.

All modifications reserved.

Ce document se trouve sur le Customer Service Portal (CSP) :

www.eta.ch

- Customer Service
- Customer Service Portal
- Documents techniques

Dieses Dokument finden Sie im Customer Service Portal (CSP):

www.eta.ch

- Customer Service
- Customer Service Portal
- Technische Dokumente

This document can be found on the Customer Service Portal (CSP):

www.eta.ch

- Customer Service
- Customer Service Portal
- Technical Documents



ETA SA

MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793

CUSTOMER SERVICE

Bahnhofstrasse 9
P.O. Box 359
2540 Grenchen
Switzerland

Phone +41 (0)32 655 27 77
Fax +41 (0)32 655 84 30

etacs@eta.ch
www.eta.ch